

kindersplay™



INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: KP0565

Instrukcja użytkowania

Uwaga:

1. Prosimy zapoznać dziecko z poniższymi zasadami bezpieczeństwa. Przed użyciem należy ocenić możliwości dziecka oraz upewnić się, że plac zabaw jest bezpieczny.
2. Maksymalna dopuszczalna waga: 30KG, Wiek 1-6. Nie należy obciążać rowerka ponad dozwolony limit wagowy.
3. Obserwuj dziecko podczas zabawy i naucz je poprawnego korzystania z rowerka
4. Należy użytkować rowerek z dala od ulic
5. Należy użytkować rowerek z dala od rzek i zbiorników wodnych.
6. Aby uniknąć wypadków nie należy używać rowerka w ciemności. Należy unikać jazdy na rowerku przy złych warunkach pogodowych
7. Rowerek przeznaczony jest tylko dla dzieci
8. Zabrania się podkładania jakichkolwiek części ciała pod koła (ręce, głowa, stopy itp.)

Ostrzeżenie

9. Użytkować z daleka od ulic i dróg. Dziecko powinno być pod stałą kontrolą rodzica.
10. Nie wolno wkładać drobnych elementów rowerka do ust.
11. Zabrania się obciążać rowerka wagą większą niż: 30KG
12. Należy usunąć folię, aby uniknąć uduszenia podczas zabawy.
13. Należy korzystać z rowerka zgodnie z instrukcją.

Konserwacja

14. Czyszczenie: aby uniknąć szybkiego zużycia, należy czyścić rowerek suchą szmatką.
15. Przechowywanie: Trzymać w suchym miejscu z dala od wysokiej temperatury.
16. Zaleca się okresowe sprawdzanie dokręcenia śrub.

Montaż

Spis części

1. Rama
2. Siedzisko
3. Trzy koła (przednie koło z osią i pedałami)
4. Kierownica
5. Podpórki
6. Pałak zabezpieczający
7. Rączka
8. Drobne części zapasowe (dzwonek, zatrask, małe pedały, oś kół, plastikowa sprężyna na kierownicę)
9. Błotnik tylnego koła
10. poduszka siedziska
11. Daszek
12. Kosz



Krok 1

Montaż przednich kół:

Połącz koła z widelcem przednim – patrz zdjęcie po lewej, a następnie dokręć śrubę jak na zdjęciu po prawej.



Krok 2

Montaż tylnego koła

Przełóż oś przez środkowy otwór koła a następnie przez otwór w ramie. Dokręć nakrętki na osi.



Krok 3

Montaż osłony - łączy się z widelcem i kierownicą. Montaż z użyciem śrub.



Krok 4

Montaż siedziska – przelóż długą śrubę przez otwór w zacisku, połącz siedzisko i dokręć śrubę ręcznie



Krok 5

Montaż oparcia – umieść śrubę z pokrętkiem w otworze ramy i połącz ją z oparciem.



Krok 6

Montaż błotnika tylnego koła - umieść błotnik nad kołem, umieść elementy w tylnej części ramy a następnie dokręć śruby.



Krok 7

Montaż pałką zabezpieczającego - połącz pałką zabezpieczający z siedziskiem.



Krok 8

Montaż rączki– umieść rączkę w środkowej części ramy i dokręć śrubą.



Krok 9

Montaż siedziska i wspornika - połącz wspornik daszka z otworem w siedzisku i umieść poduszkę siedziska na siedzisku.



Krok 10

Montaż kosza– połącz kosz z rączką za pomocą wkrętów. Umieść torbę na górnej części rączki w miejscu jej rozgałęzienia.



Krok 11

Montaż linki hamulca– jeden z końców połącz z tylną częścią ramy a drugi z przednią częścią ramy

Krok 12

Montaż podpórek – umieść małe, składane pedały pod ramą i dokręć je z użyciem długiej śruby.



Krok 12

Kontrola

Sprawdź czy wszystkie śruby i wkręty zostały poprawnie dokręcone.

